Универсальный сетевой контроллер NC - 8 (IP)



# ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ





# СОДЕРЖАНИЕ:

1.	РЕЖИМЫ РАБОТЫ	6
1	.1 Две независимые двери	6
1	.2 Одна дверь в двух направлениях	6
1	.3 Турникет	6
1	.4 Охрана	6
2.	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА	7
2		7
2	<ol> <li>Рекоменлации по монтажу</li> </ol>	7
2	<ol> <li>Маркировка и назначение клемм</li> </ol>	0
_	2.3.1 Клемма питания контроллера	9
	2.3.2 Клемма подключения линии связи RS-485	9
	2.3.3 Клеммы подключения считывателей	9
	2.3.4 Клеммы подключения охранных датчиков	.11
	2.3.5 Клеммы программируемых выходов	.12
2	.4 Схема подключения контроллеров NC-8(IP)	.12
2	.5 Подключение дополнительного оборудования	.14
2	.6 Установка режимов работы замка	.14
	2.6.1 Электромагнитный замок	.14
~	2.6.2 Электромеханическая защелка	.14
2	.7 СЧИТЫВАТЕЛИ	.14
<u>_</u>	2.7.1 Назначение выводов	.14
2	.8 Подключение турникета	. 15 15
	2.8.1.1 Полиционение турникета на примере Praktika-t-01	15
	2.8.1.2 Настройка контроплера с помощью утипиты StorkProg	17
	2.8.2 Реализация потенциального режима	.20
	2.8.2.1 Подключение турникета	.20
	2.8.2.2 Настройка контроллера с помощью утилиты StorkProg	.21
2	.9 Функция контроля состояния шлейфов	.24
2	.10 Работа с кнопкой "КЕҮ"	.24
3.	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ETHERNET	24
2		25
ວ 2	. Г Пойск контроллеров по трупповому адресу	.20
3	3 Настройка пожарной тревоги по TCP/IP	26
3	4 Возврат к заволским настройкам	27
3	.5 Функция преобразователя интерфейса "RS-485 в Ethernet"	.28
-	3.5.1 Схема подключения	.28
	3.5.2 Поиск конвертера в сети Ethernet	.28
	3.5.3 Поиск и добавление контроллеров RS-485	.31
4.	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	33
5	АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ. КОНТРОППЕРА	33
·		
5	.1 Программирование контроллера в автономном режиме	.33
	5.1.1 Программирование режимов работы контроллера	.34
	5.1.2 Программирование настроек первого канала	35
	5.1.5 Программирование настроек второго канала	.30 27
		.ວ <i>1</i> ຊຊ
	5.1.6 Общий сброс настроек контроппера кнопками MODE и RESET	38
6		20
о. -		39
1.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	39



8.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	39
9.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	40
10	. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	40



# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт распространяется на универсальный сетевой контроллер NC-8IP для СКУД и ОПС, разработки компании "СторК" и предназначен для изучения его устройства, порядка размещения, монтажа, правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

# ОСОБЕННОСТИ

- Увеличенная дальность работы по протоколу Touch Memory (до 100 метров) при работе со считывателями производства компании Stork (Fly A2EH и Fly A3EH).
- Работа по протоколу Wiegand.
- 8 охранных шлейфов.
- Встроенная функция "Конвертер RS485 Ethernet".
- Режим ТРИГГЕР управление работой исполнительного устройства: вкл./выкл. (одно касание ключа – исполнительное устройство закрыто; второе касание ключа – открыто).
- Защита кода 5-ю байтами.
- Защита от статического электричества.
- Индикация всех режимов работы.
- Работа с совмещенным с клавиатурой считывателем разных производителей.



# ВЕРСИЯ ПРОДУКТА

Аппаратная версия: **33.09** или новее Версия прошивки: <sup>Микропрограмма: 330E 22-12-2014 16:49:08</sup> или новее

Функция "Конвертер RS485 в Ethernet, реализована в прошивке 23092015 или новее.

Диапазон сетевых адресов: **ВХХХ (B001** по **BFFF)** 



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество входов для подключения кнопки открывания двери 2

Количество программируемых выходов	в 10
силовых	6
Ток нагрузки по выходам ЗАМОК:	
постоянный, А	3
импульсный, А	5
Максимальное постоянное коммутируе	емое напряжение
по выходам ЗАМОК, В	30
Ток нагрузки по выходам ТРЕВОГА, ОХ	КРАНА, 50мА
Максимальный суммарный ток, А	4

Кол-во охранных шлейфов ......8

Время открывания замка, с0255 с шагом 1						
Часы реального времени (энергонезависимые) есть						
Количество сменных графиков253						
Количество праздничных дней256						
Интерфейс для подключения к компьютеру Ethernet или RS-485						
Максимальное количество контроллеров в линии связи RS-485 60						
Масса контроллера, не более, кг0,3						
Габаритные размеры контроллера, ДхШхВ, мм 150х81х20						
Рабочий диапазон температур, °С30+85						
Относительная влажность при t=30°С, не более, 95%						



# 1.РЕЖИМЫ РАБОТЫ

### 1.1 Две независимые двери

контроллере по умолчанию. Данный режим установлен в Режим используется для контроля двух дверей, каждая из которых оборудована электромагнитным замком или защелкой, магнито-контактным датчиком, считывателем и кнопкой на выход. Оборудование первой двери подключается к первому каналу, а оборудование второй двери ко второму каналу контроллера. Поднесение разрешенного (имеющего право на проход) идентификатора (жетона или карты) к считывателю первого канала, или нажатие кнопки первого канала (замыкание клеммы "Open" на клемму "GND") приводит к разблокировке замка первой двери на установленное в контроллере время (по умолчанию 3 сек.), по истечении которого замок снова блокируется. Поднесение жетона ко второму считывателю разблокирует замок второй двери. МК-датчик первой двери подключается к клемме Z1, а датчик второй двери к клемме Z5.

### 1.2 Одна дверь в двух направлениях

Данный режим используется для контроля одной двери на вход и выход и оборудуется электромагнитным замком или защелкой, МК-датчиком, двумя считывателями, расположенными по разные стороны двери. В данном случае считыватель, подключенный к первому каналу контроллера, обслуживает вход, а считыватель второго канала выход из помещения. Поднесение жетона или карты к любому из считывателей приводит к разблокировке замка, подключенного к первому каналу контроллера на заранее установленное время, по истечении которого замок снова блокируется.

Д В данном режиме клеммы Lock+, Lock- первого канала дублируют клеммы Lock+, Lock- второго канала. Клеммы Open первого канала дублируют клеммы Open второго канала. Клеммы ARM и Alarm первого канала дублируют клеммы ARM и Alarm второго канала.

# 1.3 Турникет

Для управления турникетом используется выходы LOCK1 и LOCK2 – для проворачивания планок турникета на вход или выход. Для того чтобы через турникет по одной карте не могли пройти два и более человек, необходимо к входам Z1 и Z5 контроллера подключить датчики проворота турникета. В этом случае время открывания замка будет сбрасываться после фактического проворота турникета. В данном режиме при проходе одного сотрудника через турникет, второй может поднести жетон и сразу начать проход (очередь на 1 ключ).

# 1.4 Охрана

В любом из вышеперечисленных режимов контроллер может работать в режиме "Охрана".

В двухдверном режиме работы, по умолчанию, в контроллере



запрограммированы две охранные зоны, где шлейфы Z1-Z4 принадлежат первой охранной зоне, а шлейфы Z5-Z8 второй. Первой охранной зоной управляет считыватель первого канала контроллера, а второй охранной зоной - считыватель второго канала. Для однодверного режима сформирована одна охранная зона, в которую входят шлейфы Z1-Z8. Один или несколько шлейфов программно могут быть выведены из состава охранной зоны ("свободный шлейф") для назначения специальных функций.

Для постановки той или иной зоны под охрану необходимо поднести к считывателю жетон или карту с функцией постановки на охрану, при этом шлейфы данной зоны должны быть замкнуты. В результате поднесения жетона к считывателю первого канала в двухдверном режиме работы, под охрану будет поставлена Зона №1 (шлейфы Z1-Z4).

При постановке под охрану на выходе "ARM" формируется сигнал низкого уровня относительно клеммы "GND". На выходе "LEDR" (управление красным светодиодом) появляется импульсный сигнал с частотой 0,5 Гц (1 сек- вкл., 1 сек- выкл.) – индикация считывателя.

Д По-умолчанию в контроллере разрешен проход посетителей по картам доступа в охраняемое помещение. Для снятия данной функции воспользуйтесь программой StorkProg.

При нарушении одного из шлейфов или зоны, контроллер переходит в режим "Тревога". Данное состояние формируется сигналом низкого уровня относительно клеммы "GND" на выходе "ALARM". Частота сигнала на выходе "LEDR" увеличивается до 2 Гц (0,3 сек.- вкл., 0,2 сек- выкл.) – индикация тревоги на считывателе. Аналогичный импульсный сигнал появляется и на выходе "BEEP".

При неготовности шлейфов, в течение 3-х секунд, на выходе "LEDR" формируется импульсный сигнал с частотой 1 Гц (0,5 сек- вкл., 0,5 сек- выкл.), после чего контроллер автоматически переходит в состояние "Невзятие". При этом сигнал ARM (постановка на охрану) не формируется.

Для режима "Две независимые двери" сигнал ARM формируется отдельно для каждой двери (для первой двери, при постановке на охрану шлейфов Z1-Z4 (Зона 1) и Z5-Z8 (Зона 2) для второй двери), а для режима "Одна дверь в двух направлениях" - при одновременной постановке на охрану всех восьми шлейфов (Z1-Z8).

Для снятия шлейфов с охраны, необходимо поднести к соответствующему считывателю жетон, с функцией снятия с охраны, при этом снимется сигнал низкого уровня с выхода "ARM" и деактивируется выход "ALARM", если за время охраны происходило нарушение шлейфов. Если жетону назначена функция "открыть дверь", то сразу после снятия с охраны дверь будет открыта для прохода сотрудника в помещение.

# 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

# 2.1 Условия работы контроллера в сети

Для работы контроллера в сети RS-485, необходимо наличие линии связи, объединяющей все сетевые контроллеры в единую сеть RS-485 с помощью USB-



конвертера. Организация данной линии связи выполняется кабелем типа "витая пара".

Для работы контроллера в сети Ethernet, необходимо наличие физической инфраструктуры ("витая пара", маршрутизаторы, мосты, IP-адреса и так далее).

Каждый контроллер имеет уникальный сетевой адрес, в диапазоне B001-BFFF, на основе которого происходит опрос контроллеров с помощью **StorkDevices exe**, входящий в состав StorkAccess. Сетевой адрес хранится в энергонезависимой памяти контроллера и указан на плате контроллера. Кроме этого контроллер имеет адрес TCP/IP для его идентификации в компьютерной сети.

Для управления контроллерами и хранения полученной информации, используется программное обеспечение StorkAccess, которое устанавливается на управляющем компьютере.

Решение о предоставлении доступа всегда принимает контроллер, поэтому работоспособность системы полностью сохраняется при выключении управляющего компьютера или при повреждении линии связи или сети Ethernet.

Для взаимодействия управляющего компьютера с сетевыми контроллерами NC-8 используются преобразователи интерфейсов (RS232/RS485, USB/RS485) или встроенная в контроллер NC-8IP функция "Конвертер".

#### 2.2 Рекомендации по монтажу

Контроллер устанавливается на стенах за подвесными потолками или на конструкциях охраняемого других помещения в местах, защищенных от атмосферных воздействия осадков, повреждений механических доступа И посторонних лиц.

Рекомендуется устанавливать контроллер в специальную монтажную



LCBSBM-5-01A2-RT

коробку размером 200\*140\*75 мм с применением специальных защелок для печатных плат, например, LCBSBM-5-01A2-RT. Под данные защелки в контроллере предусмотрено 8 отверстий диаметром 3 мм.

Д При монтаже контроллера с использованием металлических креплений не допускайте касания крепления металлических частей печатной платы контроллера.

Монтаж контроллера должен производиться в соответствии с РД.78.145-92 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации".

#### 2.3 Маркировка и назначение клемм

Ниже отображено расположение клемм на плате контроллера для подключения исполнительных устройств и светодиоды индикации режимов работы

контроллера.

ДЗ Все клеммы маркированные " СОМ ", "С" и " GND" соединены с минусом питания. Все клеммы маркированные " + " соединены с плюсом питания.

# 2.3.1 Клемма питания контроллера

+12V, GND – Клеммы для подключения источника питания +/-12В. Для питания контроллера рекомендуется использовать источник бесперебойного питания с контролем глубокого разряда аккумулятора и с максимальной амплитудой пульсации при номинальном токе нагрузки 50мВ.

Для подключения питания рекомендуется использовать кабель типа ШВВП 2x0,5 или ШВВП 2x0,75.

# 2.3.2 Клемма подключения линии связи RS-485

А, В и С – контакты для подключение к сети по протоколу RS-485. Контроллеры подключаются на шлейф параллельно. Для линии связи обязательно использование третьего провода в качестве провода "Общий" (контакт С).

Напоминаем, что не правильное подключение линии связи приведет к ее неработоспособности (отсутствию "видимости" контроллеров на линии связи).

Монтаж линии связи производится в соответствии с РД.78.145-92 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

Для организации линии связи используется витая пара 5-й

категории.

Для объединения клемм А сетевых контроллеров и конвертера рекомендуется использовать зеленую жилу витой пары.

Для объединения клемм В сетевых контроллеров и конвертера рекомендуется использовать бело-зеленую жилу витой пары.

Для объединения клемм С сетевых контроллеров и конвертера рекомендуется использовать две жилы витой пары – коричневую и белокоричневую.

*Ш* При протяженности линии связи более 1000 метров рекомендуется использовать повторители производства компании Stork.

ᆚ Не рекомендуется подключать контроллеры по схеме "Звезда".

#### 2.3.3 Клеммы подключения считывателей

Контроллер имеет две группы клемм для подключения двух считывателей











#### 1 IN

для контроля входа READER и выхода READER из помещения (режим "одна дверь в двух направлениях").

Для считывания кодов жетонов к контроллеру подключаются считыватели, использующие интерфейс "Touch Memory" или "Wiegand".

Для подключения считывателей рекомендуется использовать кабель типа CQR 6x0,22 или CQR 8x0,22.





(открывает замок) выход LOCK1 или LOCK2 на установленное время.

#### 2.3.4 Клеммы подключения охранных датчиков

Контроллер имеет две группы клемм для подключения 8-ми охранных шлейфов.

+12VF – Выход +/-12В для питания активных инфракрасных датчиков, датчиков разбития стекла и комбинированных датчиков через самовосстанавливающийся предохранитель на 200ма.

Z1-Z8 – Входы шлейфов для подключения нормально замкнутых магнитоконтактных датчиков положения двери, охранных датчиков с оконечными резисторами 4,3 кОм 5%. По умолчанию, данные

входы объединены в охранные зоны. Зона 1 – входы Z1-Z4. Зона 2 – входы Z5-Z8. Чтобы выполнить постановку на охрану каждого шлейфа в отдельности,

СОМ (Общий) – Входы для подключения одного из проводов охранного

Для подключения датчиков рекомендуется использовать кабель типа CQR 2x0,22 или CQR 4x0,22.

🔱 Внимание! При отсутствии МК-датчиков на 1 и 5-ом шлейфах, подключение оконечных резисторов 4,3 кОм, обязательно. При отсутствии резисторов, управление выходами замка в контроллере не активируется.



необходимо данные входы вывести из зоны. шлейфа.



#### 2.3.5 Клеммы программируемых выходов

Контроллер имеет две группы клемм с 8-ю силовыми выходами (Lock1, Lock2, R1, R2, R3, R4, Alarm1, Alarm2) и 2-мя слаботочными (Arm1, Arm2). Назначение и параметры выходов могут быть запрограммированы пользователем с помощью утилиты StorkProg.



LOCK 1+, 2+ -- Выходы для подключения "плюса" замка.

LOCK 1-, 2- – Выходы (сток полевого транзистора, 12В 3А) для подключения "минуса" замка.

R1, R2, R3, R4 – Дополнительные силовые выходы. Данные выходы могут быть запрограммированы пользователем под конкретные задачи.(сток полевого транзистора, 12B, 3A)

ARM 1, 2 – Выходы для подключения устройств
 индикации режима охраны по первому и второму каналам. Нормальное состояние – разомкнут с

клеммой GND (общий). Выходы замыкаются на GND (общий) при активации режима постановки на охрану и размыкаются при снятии контроллера с охраны. (Открытый коллектор транзистора 12В 50мА).

+12VF – Выход +12В для питания устройств индикации тревоги и охраны, макс. ток 200ма.

ALARM 1, 2 – Выходы для подключения устройств индикации режима тревоги по первому и второму каналам. Нормальное состояние – разомкнут с клеммой GND (общий). Потенциал "земля" появляется в режиме охраны при "закорачивании" или обрыве шлейфа подключенного к клеммам Z1-Z8. При снятии контроллера с охраны выход размыкается (открытый коллектор транзистора 12В 50ма).

# 2.4 Схема подключения контроллеров NC-8(IP)



Универсальный сетевой контроллер NC-8(IP)



#### 2.5 Подключение дополнительного оборудования

Контакты для подключения замков приведены в разделе "Назначение клемм". Для подключения замков рекомендуется использовать кабель типа ШВВП 2x0,5 или ШВВП 2x0,75.

Контакты для подключения кнопок приведены в разделе "Назначение клемм". Для подключения кнопок рекомендуется использовать кабель типа CQR 2x0,22 или CQR 4x0,22.

Контакты для подключения выходов "Охрана" приведены в разделе "Назначение клемм". Для подключения выходов "Охрана" рекомендуется использовать кабель типа CQR 2x0,22 или CQR 4x0,22.

Для подключения выходов "Тревога" рекомендуется использовать кабель типа CQR 2x0,22 или CQR 4x0,22.

#### 2.6 Установка режимов работы замка

Замки подключаются к выходам "Lock1+","Lock1-" и "Lock2+","Lock2-" контроллера. Предусмотрена программная блокировка замка на определенное время (см. описание программы StorkProg). Работа электромоторных замков обеспечивается соответствующим программированием выходов Lock1 и 2 (см. описание программы StorkProg).

#### 2.6.1 Электромагнитный замок

Для того чтобы электромагнитный замок №1 или №2 срабатывал при снятии напряжения 12В, необходимо перевести переключатели в положение ON.

#### 2.6.2 Электромеханическая защелка

Для того чтобы защелка №1 или №2 срабатывала при подаче напряжения 12В, необходимо перевести микропереключатели в положение OFF.

Установка микропереключателей, определяющих режим работы замка, должна быть произведена до подачи питания на контроллер. Обращаем Ваше внимание на наличие диодов в обратном включении, шунтирующих обмотки замков (диоды установлены на плате контроллера).

#### 2.7 Считыватели

#### 2.7.1 Назначение выводов

Считыватель снабжен 8-ми жильным цветным кабелем, с помощью которого производится его подключение к контроллеру.

Назначение выводов считывателя приведено в таблице.







Цвет	Наименование	Назначение		
ЧЕРНЫЙ - 12V,+ 12V – питание		Питание: "Земля"		
КРАСНЫЙ	считывателя	Питание: +12 В, 30 мА.		
БЕЛЫЙ	DATA 0	Выход, эмулирующий протокол Touch Memory, а так же Data 0 для Wiegand-26.		
ЗЕЛЕНЫЙ DATA 1		Data 1 для Wiegand-26		
ЖЕЛТЫЙ	BUZ	Включение звукового сигнала считывателя		
РОЗОВЫЙ	GREEN LED	Включение зелёного светодиода считывателя		
КОРИЧНЕВЫЙ	Off Red led	Отключение красного светодиода считывателя		
СИНИЙ Master / Slave		Упрпавление режимом ведущий/ведомы		

### 2.8 Подключение турникета

# 2.8.1 Реализация импульсного режима

# 2.8.1.1 Подключение турникета на примере Praktika-t-01

Контакты контроллера	Плата турникета				
Lock1-	LEFT (Access control system) - однократный проход влево				
Lock2-	<b>RIGHT</b> (Access control system) - однократный проход вправо				
<b>СОМ</b> (для Z1 и Z2)	COM (PassOk1)				
<b>Z1</b> (подключение через последовательный резистор R=4,3 кОм)	NC(PassOk1) - датчик проворота влево				
<b>СОМ</b> (для Z5 и Z6)	COM (PassOk2)				
<b>Z5</b> (подключение через последовательный резистор R=4,3 кОм)	NC(PassOk2) - датчик проворота вправо				
Подключение сигнала "пожар"					
Аlarm1 или Alarm2 (данные выходы должны быть запрограммированы как "Пожарная тревога + свободный проход")	<b>AP</b> (Access control system) - складывание планок ("Антипаника")				
GND	GND (Access control system)				





Подключение к турникетам других производителей осуществляется в соответствии с их технической документацией.





#### 2.8.1.2 Настройка контроллера с помощью утилиты StorkProg

Ниже приведена настройка контроллера для работы с турникетом, работающим в импульсном режиме, настройка пожарной тревоги и режима "свободный проход".

#### 2.8.1.2.1 Установка режима работы





#### 2.8.1.2.2 Активизация импульсного режима работы для турникета

Поиск Состояние События Настройки Ключи О программе							
Режим Шлейфы Считыватели Выходы Доступ Ethernet Заводские настройки							
Настройка			Дверь 1	Дверь 2			
Активация импульсного			Прочит. зав.	Прочит, зав.			
режима			Прочитать	Прочитать			
ЗАПИСАТЬ ВСЕ	1		Записать	Записать			
Шлейф датчика двери		1	1	5			
Шлейф датчика прохода			8	0			
Использовать кнопку открывания	ন	Γ	1	1 🔽			
Выдавать события "взлом"	ন	Γ	1 🔽	1 🗸			
Использовать ЈР "тип замка"	7	$\square$	1 📉	1 🗸			
Положение ЈР "тип замка"			0	0			
Тип замка	ন	$\square$	0 🔽 🔪	0			
Замок управляется по таблице выходов	ন	$\square$	1 🔽	1 🗸			
Выдавать событие открывания	ন		0	0			
Блокировать дверь на охране	ন	Γ	0	0			
Время открывания двери> (с)	+5	=0	7	7			
Время закрывания двери> (с)	+5	=0	5	5			
Время открывания двери по кнопке < (c)	+5	=0	7	7			
Время закрывания двери по кнопке < (с)	+5	=0	5	5			

#### 2.8.1.2.3 Настройка шлейфов для фиксации проворота турникета

٢	Поиск Состояние События Настройки Ключи Опрограмме Настройка шлейфов										
ľ	Режим Шлейфы Считыватели Выходы Доступ Ethernet Заводские настройки										
	Настройка			Шлейф 1	Шлейф 2	Шлейф З	Шлейф 4	Шлейф 5	Шлейф 6	Шлейф 7	Шлейф 8
	ПРОЧИТАТЬ ВСЕ ЗАВОДСКИЕ			Проч. зав.							
	ПРОЧИТАТЬ ВСЕ			Прочитать							
	ЗАПИСАТЬ ВСЕ			Записать							
	Тип шлейфа для охраны			1	1	1	1	1	1	1	1
I	Номер зоны			1	1	1	1	2	2	2	2
	Последовательный R			1 🔽	1 🔽	1 🔽	1 🔽	1 🔽	1 🗸	1 🗸	1 🔽



#### 2.8.1.2.4 Настройка импульсного режима

Поиск Состояние События Настройки Ключи О программе Настройка импульсного режима									
Ĺ	Режим Шлейфы Считыватели Выходы Доступ Ethernet Заводские настройки								
Выход			ыход	Состояние	Функция	0	1	2	3
		ПРОЧИТ. ВС	Е ЗАВОДСКИЕ						
		ПРОЧИ	ТАТЬ ВСЕ				-		
		ЗАПИС	АТЬ ВСЕ	-					
	1	3a	мок 1		5 - Замок 1	255 🤇	$\bigcirc$	0	2
	2	Сило	овой R1		15 - Пожарная тревога	255	0	0	1
	3	Сило	овой R2		11 - ALARM для зоны	1	0 🕇	1	To
	4	AF	RM 1		10 - ARM для зоны	1	0	0	1
	5	ALA	ARM 1		11 - ALARM для зоны	1	0	0	1
	6	RF1 κ	p (Led R)		8 - Индикация 4	1	0	0	1
	7	RF1 se	ел (Led G)		8 - Индикация 4	1	0	0	1
	8	RF1 6	уз (Веер)		9 - Пищалка	1	0	0	1
	9	3a	мок 2		6 - Замок 2	255	$\bigcirc$	0	$\bigcirc 2$
Γ	- вкл.	на время						1	
	1 📑 СЕКУНД (минут)								
	Тип управления, если "открыт" Тип управления: 2 - Мил ание (500мс / 500мс) Инвертировать управление Инвертировать конечное сост.								

### 2.8.1.2.5 Настройка пожарной тревоги и свободного прохода.

Пожарная тревога и свободный проход устанавливаются программно, с помощью ПО StorkProg.

-		-1/
		ĸ
системы	контроля	доступа

ſ	Тоиск	Состояние События Нас	стройки Кл	ючи 0 программе			
Режим Шлейфы Считыватели Выходы Доступ Ethernet Заводские н							
		Выход	Состояние	Функция			
		ПРОЧИТ. ВСЕ ЗАВОДСКИЕ					
		ПРОЧИТАТЬ ВСЕ					
		ЗАПИСАТЬ ВСЕ					
	1	Замок 1		5 - Замок 1			
	2	Силовой R1		15 - Пожарная тревога			
	3	Силовой R2		11 - ALARM для зоны			
	4	ARM 1		10 - АВМ для зоны			
	5	ALARM 1		17 - Пож. тр. + св. пр. 🥏			
	6	RF1 кр (Led R)		8 - Индикация 4			
	7	RF1 зел (Led G)		8 - Индикация 4			
	8	RF1 буз (Beep)		9 - Пищалка			
	9	Замок 2		6 - Замок 2			
	10	Силовой R3		15 - Пожарная тревога			
	11	Силовой R4		11 - ALARM для зоны			
	12	ARM 2		10 - АВМ для зоны			
	13	ALARM 2		17 - Пож. тр. + св. пр. 🤍			
	14	RF2 кр (Led R)		8 - Индикация 4			
	15	RF2 зел (Led G)		8 - Индикация 4			
	16	RF2 буз (Beep)		9 - Пищалка			

#### 2.8.2 Реализация потенциального режима

#### 2.8.2.1 Подключение турникета

Для потенциального режима обязательно подключение датчиков поворота турникета. Если датчик проворота подключен, после начала проворота, считыватель контроллера возвращается в исходное состояние (загорится красным). Если проворота не было, турникет будет ожидать его в течение ≈5 сек (время настраивается на турникете), считыватель при этом будет гореть зеленым, после чего турникет вернется в исходное положение (ожидание следующего прохода). Для корректной индикации работы турникета и контроллера, необходимо время, установленное в турникете выставить в контроллере с помощью утилиты StorkProg. Подключение датчиков проворота (PASS A, PASS B) турникета к клеммам Z1, Z5 контроллера осуществляется через резисторы, номиналом 4,3 кОм.





#### 2.8.2.2 Настройка контроллера с помощью утилиты StorkProg

Ниже приведена настройка контроллера для работы с турникетом, работающим в потенциальном режиме, настройка пожарной тревоги и режима "свободный проход".

#### 2.8.2.2.1 Установка режима работы



Поиск Состояние События	Настройки	Pe	жим работы						
Режим Шлейфы Считывател	и Выходы	Доступ Ethernet	Заводские настройки						
🔰 1 - Одна дверь в 2x	(направл	тениях							
2 - Две независимь	іе двери								
3 - Турникет									
Установить заводские настройки (тля шлейфов, доступа, выходов) при изменении режима									
Прочитать	Устан	овить							



٢	Тоиск Состояние События Настройки Ключи Опрограмме Настройка шлейфов										
Ì	Режим Шлейфы Считыватели Выходы Доступ Ethernet Заводские настройки										
	Настройка			Шлейф 1	Шлейф 2	Шлейф З	Шлейф 4	Шлейф 5	Шлейф 6	Шлейф 7	Шлейф 8
	ПРОЧИТАТЬ ВСЕ ЗАВОДСКИЕ			Проч. зав.							
	ПРОЧИТАТЬ ВСЕ			Прочитать							
	ЗАПИСАТЬ ВСЕ			Записать							
	Тип шлейфа для охраны			1	1	1	1	1	1	1	1
I	Номер зоны			1	1	1	1	2	2	2	2
	Последовательный В			1 🗸	1 🗸	1 🗸	1 🗸	1 🗸	1 🗸	1 🗸	1 🗸

2.8.2.2.3 Настройка потенциального режима



Поиск Состояние События Настройки Кли	очи (	0 r	рограмме				
Режим Шлейфы Считыватели Выходы Доступ Ethernet Заводские настройки							
Настройка			Дверь 1	Дверь 2			
ПРОЧИТАТЬ ВСЕ ЗАВОДСКИЕ			Прочит, зав.	Прочит. зав.			
ПРОЧИТАТЬ ВСЕ			Прочитать	Прочитать			
ЗАПИСАТЬ ВСЕ			Записать	Записать			
Шлейф датчика двери		1	1	5			
Шлейф датчика прохода			0	0			
Использовать кнопку открывания	$\nabla$	$\square$	1 🔽 🕇	1 🔽			
Выдавать события "взлом"	$\nabla$	$\square$	1 🔽	1 🔽			
Использовать ЈР "тип замка"	$\overline{\mathbf{v}}$	$\square$	1 🔽	1 🔽			
Положение ЈР "тип замка"			0	0			
Тип замка	$\overline{\mathbf{v}}$	$\square$	0	0			
Замок управляется по таблице выходов	$\overline{\mathbf{v}}$	$\square$	0	0			
Выдавать событие открывания	$\overline{\mathbf{v}}$	$\square$	0	0			
Блокировать дверь на охране	$\overline{\mathbf{v}}$	$\square$	0	0			
Время открывания двери> (с)	+5	=0	7	7			
Время закрывания двери> (с)	+5	=0	5	5			
Время открывания двери по кнопке < (c)	+5	=0	7	7			
Время закрывания двери по кнопке < (c)	+5	=0	5	5			

# 2.8.2.2.4 Настройка пожарной тревоги и свободного прохода

Свободный проход устанавливается программно с помощью ПО StorkProg.

Поиск	Состояние События Нас	стройки Кл	ючи 0 программе				
Режи	м Шлейфы Считыватели	Выходы   До	оступ   Ethernet   Заводские н				
	Выход	Состояние	Функция				
	ПРОЧИТ. ВСЕ ЗАВОДСКИЕ						
	ПРОЧИТАТЬ ВСЕ						
	ЗАПИСАТЬ ВСЕ						
1	Замок 1		5 - Замок 1				
2	Силовой R1		15 - Пожарная тревога				
3	Силовой R2		11 - ALARM для зоны				
4	ABM 1		10 - ARM для зоны				
5	ALARM 1		17 - Пож. тр. + св. пр.				
6	RF1 кр (Led R)		8 - Индикация 4				
7	RF1 зел (Led G)		8 - Индикация 4				
8	RF1 буз (Веер)		9 - Пищалка				
9	Замок 2		6 - Замок 2				
10	Силовой R3		15 - Пожарная тревога				
11	Силовой R4		11 - ALARM для зоны				
12	ARM 2		10 - АВМ для зоны				
13	ALARM 2		17 - Пож. тр. + св. пр.				
14	RF2 кр (Led R)		8 - Индикация 4				
15	RF2 зел (Led G)		8 - Индикация 4				
16	RF2 буз (Веер)		9 - Пищалка				



#### 2.9 Функция контроля состояния шлейфов

После подключения дополнительного оборудования (охранных датчиков и датчиков положения двери) можно проверить их состояние с помощью дополнительной функции контроллера. Для этого на котроллере, необходимо нажать кнопку SELECT.

При замкнутых шлейфах Z1-Z8 светодиоды Z1-Z8 не горят.

При коротком замыкании шлейфа, светодиод мигает желтым (красным, в зависимости от модификации).

При обрыве шлейфа, светодиод постоянно горит желтым.

Выход из режима контроля состояния шлейфов осуществляется повторным нажатием кнопки SELECT, либо автоматически через 300 сек.

### 2.10 Работа с кнопкой "КЕҮ"

"КЕҮ" позволяет расширить функциональность пользовательской карты доступа. Для ее активизации, необходимо к входу "КЕҮ" и "GND" контроллера подключить кнопку, а жетон пользователя должен иметь соответствующие права на данные функции (см. описание программы StorkProg).

Работает КЕҮ следующим образом: При определенном количестве нажатий кнопки и прикладывании жетона к считывателю, будет выполнена та или иная функция, закрепленная за количеством нажатий кнопки КЕҮ. Изменить функциональность кнопки "КЕҮ" можно только в сетевой версии ПО StorkAccess. Ниже приведено соответствие функции карты количеству нажатий кнопки "КЕҮ".

Кол-во нажатий кнопки	Функция карты				
	Прочитать заводские				
	Прочитать				
	Записать				
0	Открыть дверь				
1	Поставить на охрану				
2	Снять "свободный проход"				
3	Установить "свободный проход"				
4	Установить "заблокировано"				

# 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ETHERNET

Подключение контроллера к сетевому оборудованию производится стандартным сетевым кабелем (патчкорд) RJ-45 (категория 5). Контроллер подключается к управляющему ПК либо напрямую (к сетевой карте), либо посредством сетевого оборудования (коммутатор).





В сети Ethernet каждый контроллер NC-8(IP), наряду с фиксированным IPадресом – **192.168.235.235**, имеет и групповой адрес – **235.1.1.235**. Групповой адрес позволяет обратиться к конкретной группе контроллеров, находящихся в одной группе.

Поиск контроллеров выполняется по групповому адресу. "Общение" контроллеров с программой опроса (**\*** StorkDevices), осуществляется по IP-адресу.



Настройка контроллеров выполняется с помощью утилиты StorkProg.

# 3.1 Поиск контроллеров по групповому адресу

После нахождения контроллеров по групповому адресу, двойным щелчком левой кнопки мыши выберите требуемый для редактирования контроллер.

# 3.2 Изменение сетевых настроек

Редактирование сетевых настроек осуществляется в закладке Ethernet.

Все контроллеры имеют одинаковые заводские настройки (см. рис.). Поиск контроллеров всегда выполняется по широковещательному адресу. "Общение" сервера оборудования с контроллерами выполняется по их IP-адресам.

Для другой группы контроллеров, необходимо назначить другой групповой адрес, для создания линии связи.



	0.76	en en la constante de la consta
Поиск Состоя	ание События На	стройки Ключи О программе
Режим Шлей	фы Считыватели	Выходы Доступ Ethernet Заводские настройки
MAC:	02-00-00-33-03-FC	X 02-00-00-33-03-FC
IP:	192.168.235.235	Флаги
Маска:	255.255.0.0	Принимать пожарную команду по UDP
Шлюз:	192.168.235.1	🦳 Не выдавать события "Link Up/Down"
Групповой IP	235.1.1.235	✓ Ethernet-модуль установлен Ethernet-модуль: ///7820io
Порт:	10235	
Прочитать	Записать	

Для привязки контроллеров к локальной сети достаточно сменить IP-адрес, маску и шлюз. Если вы этого не сделали, при запуске в эксплуатацию возможны коллизии IP-адресов.

Будьте внимательны при смене таких параметров как МАС-адрес, Групповой IP и Порт. Групповой адрес должен быть в диапазоне от 224.0.0.0 до 239.255.255.255. Порт для передачи сообщений по TCP/IP может быть любым, но для всех контроллеров группы должен быть одинаковым.

Флаги П Отправлять пожарную команду в пределах группы

- Принимать пожарную команду по UDP
- 🔲 Не выдавать события "Link Up/Down"
- 🔽 Езернет-модуль установлен

Ethernet-модуль работает

После подачи питания на контроллер, выполняется инициализация Ethernet-модуля. Об успешной инициализации свидетельствует сообщение "Езернет-модуль работает".

Для NC-8(IP) опция "Езернет-модуль установлен" должна быть включена.

Опция "Link UP ("поднялся") / Down ("упал")" отображает в журнале событий сообщения о работоспособности локальной сети и стороннего сетевого оборудования.

После изменения параметров нажмите кнопку "Записать".

Д При использовании сетевого ПО компьютер, на котором установлен StorkDevices, должен принадлежать к той же подсети, что и IP-адреса группы контроллеров, обслуживаемые данным сервером оборудования.

#### 3.3 Настройка пожарной тревоги по TCP/IP

Если в контроллере один из шлейфов настроить, как пожарный, то контроллер может рассылать пожарную тревогу по протоколу UDP в пределах своей группы (контроллеры с одинаковым групповым адресом).

- Φaaru
тлаги
🔽 Отправлять пожарную команду в пределах группы
🔲 Принимать пожарную команду по UDP



Принцип работы пожарной тревоги в контроллере NC-8IP:

Контроллер, к которому подключена пожарная тревога, является мастерконтроллером. В данном контроллере должна быть включена опция "отправлять пожарную команду в пределах группы", при этом опция "принимать пожарную команду по UDP" должна быть выключена. На всех остальных контроллерах,

- Фарси-
тлаи
🔲 Отправлять пожарную команду в пределах группы
🔽 Принимать пожарную команду по UDP

находящихся в пределах одной группы, должна быть включена опция "принимать пожарную команду по UDP", при этом опция "отправлять пожарную команду в

пределах группы" должна быть выключена.

#### 3.4 Возврат к заводским настройкам

Вернуть контроллер к заводским настройкам можно двумя способами:

Поиск Состояние События Настройки Ключи О программе Режим Шлейфы Считыватели Выходы Доступ Ethemet Заводские настройки MAC: 02-00-00-33-01-48 Установить заводские настройки для-IP: 192.168.235.235 Установить 🔽 Шлейфов Маска: 255.255.0.0 🔽 Считывателей и 🔽 Упр. выходов Шлюз: 192.168.235.1 🔽 Доступа Групповой IP 235.1.1.235 🔽 Bce Порт: 10235 Ethernet

С помощью приложения StorkProg.

Общий сброс настроек кнопками MODE и RESET. Для сброса настроек необходимо нажать кнопку MODE на контроллере. Затем нажать и отпустить кнопку RESET, удерживая кнопку MODE. После того как светодиод Z4 начнет мигать, необходимо отпустить кнопку MODE. При этом BCE настройки контроллера сбросятся на заводские, всё шлейфы и зоны снимутся с охраны, а двери переведутся в обычный режим работы.





Д В случае возникновения проблем с модулем IP, к контроллеру можно подключиться по протоколу RS-485 и выполнить коррекцию настроек IP-модуля. Для этого вам понадобится конвертер USB/RS-485.

# 3.5 Функция преобразователя интерфейса "RS-485 в Ethernet"

Функция преобразователя интерфейса, доступна только в контроллерах серии NC-X(IP) и предназначена для трансляции интерфейса RS-485 в Ethernet и обратно. Контроллеры серии NC, работающие только по протоколу RS-485, могут быть подключены к контроллеру NC-8(IP), для трансляции интерфейса RS-485 в Ethernet.

#### 3.5.1 Схема подключения



Линия RS-485

#### 3.5.2 Поиск конвертера в сети Ethernet

Подключите контроллер NC-8(IP) к сети Ethernet с помощью сетевого коммутатора или напрямую к сетевой карте компьютера.

Убедитесь, что приложение опроса контроллеров **StorkDevices exe** запущено на компьютере.

Запустите приложение 💀 StorKManager exe

В закладке "Оборудование – Линии связи", нажмите кнопку "Создать новую



#### линию связи".

ľ	StorkManager	ß	1 Лин	нии св	язи					
	Оборудование 🏾 🙁		Ø			1.1				
ll	🛞 Общие настройки		Лин	ии се	язи					
М	😳 Линии связи		Hai	имен	овані	не	Опрос	Лог	Обсл. хост	COM .
Ш			Mox	а			вкл	вкл	stork	13
Ш	Контроллеры	Þ	Con	verter			вкл	вкл	akolosok	1023
U	🗑 Управление выходами	Г								
U	📆 Видеокамеры				_					

Настройте линию связи для работы с Ethernet-контроллером.

Наименование:	Convert	er	1	
Объект:				•
Описание:				
Обслуживающий компьютер:	stork	-	2	
Таймаут опроса, с	1	Инян котор		ера, на щена
Опрос включ Протокол ош	ен ибок ЛС	прогр контр Реж конт	одина об оллеро им рабо роллера	ироса в пы а
С D2XX С СОМ Гр. адрес: 2 Порт: 1 всегда исполь	1 🧭 Ethe 35.1.1.235 0235	Fpynn Topt i ynnosoi	іР-коне 4 овой ад онтролл адрес	ертер ] рес н 1ера

Воспользуйтесь функцией поиска, для нахождения контроллеров NC-8(IP) в локальной сети и добавьте их в базу данных системы.



🖣 Лини	и связи				5. <b>P</b> . <b>6</b> (14)							
			. 🖬		<b>(</b>	3			_	_		-
		<b>8</b>   13	<u> </u>		. 🖃 🔍		_	_		_	_	_
Наимо	связи енование	0	прос	Лог	Обсл. хос	г	Порт	Стату	c I	Посл	еднее обн	овл
Линия1		BK	и 🖉	вкл	STORK-SKD		5	ок		18.03	.2021 16:50	:49
Пана		10.000		Линия1								
Поис		те ров		Линият						_		_
Ад	денные ко ре Номер	ля р.с. 1 <b>7</b> 0	HARD	ID	1	ип	Наименова	ание в	IP ад	pec	групповой	II
00												
З×												
3×												
14												
14												
												_
14												
	Искать все											
Пел	енести все в	54	Пер	енести								
	onoern beo b		выбран	нный в БД			Поиск	контр	оллер	юв		
Оз	аводские нас	тройки:		💿 счита:	ть настройк	1 🔁	/ Ждите о	кончан	ия опе	рации	1 поиска.	
ан м. Поиск	контроллеро	)B				53					ŀ	-
03.2021 2	1:03					Дверь	оставлена о	отк 16.0	3.2021	21:0	-	
Поиски	сонтролле	ров в л	линии Лі	иния1								
Найле												
Алре	нные кон	тролл По	еры:	ID	Тип	Наи						
Адре ВЗЕС	нные кон Номер 1020	тролл ПО 12.11.	еры: HARD 33.22	ID 05DE2D30	Тип )34394 NC-8	Наин IF	MI					
Адре ВЗFC D00E	нные кон Номер 1020 14	тролл <b>по</b> 12.11. 13.07.	еры: HARD 33.22 53.21	ID 05DE2D30 05DB2D38	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6	Наин IF IF						
Найде Адре ВЗFC D00E C44C	нные кон Номер 1020 14 1100	тролл по 12.11. 13.07. 12.11.	еры: HARD 33.22 53.21 43.22 43.22	ID 05DE2D30 05DB2D38 05D92D31 05D92D31	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6 137345 NC-4 137345 NC-4	Наин IF IF						
наиде Адре ВЗFС D00E С44С С457	нные кон Номер 1020 14 1100 1111	тролл по 12.11. 13.07. 12.11. 12.11.	еры: HARD 33.22 53.21 43.22 43.22	ID 05DE2D30 05DB2D38 05D92D31 05DC2D31	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6 137345 NC-4 137345 NC-4	Hann IF IF						
<ul> <li>► B3FC</li> <li>► D00E</li> <li>► C44C</li> <li>► C457</li> </ul>	нные кон Номер 1020 14 1100 1111	тролл по 12.11. 13.07. 12.11. 12.11.	іеры: HARD 33.22 53.21 43.22 43.22	ID 05DE2D30 05DB2D38 05D92D31 05DC2D31	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6 137345 NC-4 137345 NC-4	Наи IF IF						
<ul> <li>► B3FC</li> <li>► D00E</li> <li>C44C</li> <li>C457</li> </ul>	нные кон <u>Номер</u> 1020 14 1100 1111	тролл 12.11. 13.07. 12.11. 12.11.	еры: HARD 33.22 53.21 43.22 43.22	ID 05DE2D30 05DB2D38 05D92D31 05DC2D31	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6 137345 NC-4 137345 NC-4	Hau IF IF						
<ul> <li>Appe</li> <li>B3FC</li> <li>D00E</li> <li>C44C</li> <li>C457</li> </ul>	нные кон Номер 1020 14 1100 1111	тролл 12.11. 13.07. 12.11. 12.11.	іеры: HARD 33.22 53.21 43.22 43.22	ID 05DE2D30 05DB2D38 05D92D31 05DC2D31	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6 137345 NC-4 137345 NC-4	Hau IF						
Appe           B3FC           D00E           C44C           C457	нные кон Номер 1020 14 1100 1111	тролл по 12.11. 13.07. 12.11. 12.11.	еры: HARD 33.22 53.21 43.22 43.22 43.22	ID 05DE2D30 05DB2D38 05D92D31 05DC2D31 05DC2D31	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6 137345 NC-4	Han IF IF						
налде Адре ВЗFС D00E С44С С457	нные кон <u>Номер</u> 1020 14 1100 1111	тролл 12.11. 13.07. 12.11. 12.11.	еры: HARD 33.22 53.21 43.22 43.22 Искать то	ID 05DE2D30 05DB2D38 05D92D31 05DC2D31	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6 137345 NC-4 137345 NC-4	Haun IF IF						
найде Адре ВЗFС D00E C44C C457	нные кон <u>Номер</u> 1020 14 1100 1111 скать все	тролл 12.11. 13.07. 12.11. 12.11. 12.11.	еры: HARD 33.22 53.21 43.22 43.22 Искать то Выбранны	ID 05DE2D30 05DB2D38 05D92D31 05DC2D31 05DC2D31 05DC2D31	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6 137345 NC-4 137345 NC-4	Haun IF IF						
Адре ВЗFС D00E С44С С457 И Перен Озаво	нные кон <u>1020</u> 14 1100 1111 скать все ести все в Бу	тролл по 1 12.11. 13.07. 12.11. 12.11. 12.11. 12.11.	неры: HARD 33.22 53.21 43.22 43.22 Искать то Перени выбрание	ID 05DE2D30 05DB2D31 05DC2D31	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6 137345 NC-4 137345 NC-4 настройки с	KOHTD						
Адре ВЗFС D00E С44С С457 И Перен Заво StorK	нные кон <u>номер</u> 1020 14 11100 1111 скать все ести все в Бу одские насто <b>Малаger</b>	тролл по 1 12.11. 1 13.07. 1 12.11. 1 12	неры: HARD 33.22 53.21 43.22 43.22 Искать то Перени выбранны	ID 05DE2D30 05DB2D31 05DC2D31	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6 137345 NC-4 137345 NC-4 настройки с	Контро			X			
Адре ВЗFС D00E С44С С44С С457 И Перен Заво StorK_	нные кон <b>Номер</b> 1020 14 1100 1111 скать все ести все в Б, одские насто Малаger	тролл по 12.11. 13.07. 12.11. 12.11. 12.11. 12.11. Ойки	неры: HARD 33.22 53.21 43.22 43.22 Искать то Выбранны	ID 05DE2D30 05DB2D31 05D92D31 05DC2D20000000000000000000	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6 137345 NC-4 137345 NC-4 настройки с	KOHTD			×			
Адре ВЗFС D00E C44C C44C C457 И Перен Заво StorK_ Операц Дополн	нные кон Номер 1020 14 1100 1111 Скать все ести все в Б/ одские насто Маладет ия выполнен	тролл 12.11. 13.07. 12.11. 12.11. 12.11. 12.11. 12.11. ( а. а. а. а.	неры: HARD 33.22 53.21 43.22 43.22 Искать то Выбранны С	ID 05DE2D30 05DB2D33 05D92D31 05DC2D200 05DC2D2000000000000000000000000000000000	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6 137345 NC-4 137345 NC-4 настройки с	Наи IF IF	ми	ллеры.				
Адре ВЗFС D00E C44C C44C C457 И Перен Озаво StorK_ Дополн	нные кон номер 1020 14 1100 1111 скать все ести все в Б/ одские насто Маладет ия выполнен ительные па	тролл по 1 12.11. 1 12	неры: HARD 33.22 53.21 43.22 43.22 Искать то Выбранны борудо	ID 05DE2D30 05DB2D33 05D92D31 05DC2D33 05DC2D3 05DC2D2 05DC2D2 05DC2D2 05DC2D2 05DC2D2 05DC2D3 05DC2D2 05D	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6 137345 NC-4 137345 NC-4 настройки с	Наи IF IF КОНТО 1ТЬ В 0	ми	ллеры.				
Адре ВЗFС D00E C44C C44C C457 И Перен Озаво StorK_ Дополн	нные кон номер 1020 14 1100 1111 Скать все ести все в Б/ одские насто Маладег ия выполнен ительные па	тролл по 1 12.11. 13.07. 12.11.	неры: HARD 33.22 53.21 43.22 43.22 Искать то Выбранны С	ID 05DE2D30 05DB2D33 05D92D31 05DC2D31	Тип 134394 NC-8 139324 NC-6 137345 NC-4 137345 NC-4 насточки с	Наи IF IF IF IT IF IT IF IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT	м	ллеры.				

Переведите линию связи в режим работы "ІР-конвертер".



4	Редактирование	линии связи	×				
	Линия связи						
	Наименование:	Линия1	l				
	Объект:	Марриотт 🗸					
	Описание:		l				
	Обслуживающий компьютер:	KOLOSOK 🗸					
	Таймаут опроса, с:	1					
	<ul> <li>Опрос включен</li> <li>Протокол ошибок ЛС</li> </ul>						
	O D2XX O COM	🔘 Ethernet 🧿 IP+конвертер					
	Контроллер: NC-8	1020 в линии Линия1 💽					
	🔲 всегда использо	ать групповой адрес					
	Сохранить	Отмена					

Выполните требования программного обеспечения.

Confirm	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2	Измененные характеристики вступят в силу после переинициализации Сервера оборудования. Выполнить переинициализацию сейчас?
	Yes No

# 3.5.3 Поиск и добавление контроллеров RS-485

Вновь воспользуйтесь функцией поиска на данной линии связи, для нахождения контроллеров с протоколом RS-485 (NC-4), и добавьте их в линию связи конвертера.



F	🛐 Линии связи													
	<del>ى</del>	👼 🛃 (	3	<b>1</b>		<b>a</b> (	) 🕻	)						
П	оиск н	онтролле	ров в	линиј Л	иния1									
ŀ	Іайде	нные кон	трол	леры:										
	Адре	Номер	ПО	HARD	ID		Тип	Наименование	8					
	B3FC	1020	12.11	33 22	05DE2D	3034394	NC-8 IF	NC-8 1020 в лини	ии					
►	C457	1111	12.11	. 41.22	05DC2D	3137345	NC-4	NC-4 1111 в лини	ии					
	DOOE	14	13.07	3.21	05D <b>9</b> 2D	3839324	NC-6 IF	NC-6 014 в линии	иJ					
	C44C	1100	12.11	43.22	0 <mark>5</mark> 092D	3137345	NC-4	NC-4 1100 в лини	ии					
	Искать все Искать только IP													
	Перенести все в БД													
	<ul> <li>заводские настройки</li> <li>считать настройки с контроллера</li> </ul>													
Ha	айдено	контроллер	ов: 4						Найдено контроллеров: 4					

После этого все контроллеры, подключенные по протоколу RS-485 к конвертеру NC-8IP, будут добавлены в систему.



# 4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Д Перед подачей питания на контроллер необходимо проверить правильность произведенного монтажа линии связи, считывателей и дополнительного оборудования.

Подать на контроллер напряжение 12В от источника бесперебойного питания.

При исправном контроллере на 0,5 сек. одновременно загорятся все светодиоды на плате контроллера, после чего по очереди загорятся светодиоды Z1-Z8, после этого на 1 сек. включится красный и зеленый светодиод МОДЕ.

При исправном контроллере и считывателях Fly загорятся красные светодиоды обоих считывателей.

При поднесении жетона считыватель Fly должен подать короткий звуковой сигнал, сопровождаемый включением зеленого светодиода, после чего на считывателе снова загорится красным светодиод.

При выполнении всех выше указанных условий контроллер готов к его дальнейшему программированию и работе.

# 5. АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА

Автономный режим работы подразумевает функционирование контроллера без взаимодействия с программным обеспечением StorkAcces.

В автономном режиме возможна установка или изменение следующих параметров контроллера:

Режим работы: "Две независимые двери", "Одна дверь в двух направлениях", "Турникет".

Занесение в память контроллера жетонов доступа для обоих считывателей.

Выбор протокола для считывателей "Touch Memory" или "Wiegand".

Занесение в память контроллера жетонов для постановки и снятия с охраны.

Удаление всех жетонов пользователей из памяти контроллера.

Установка времени открывания замка.

Для программирования дополнительных функций контроллера воспользуйтесь специализированным программным обеспечением StorkProg.

# 5.1 Программирование контроллера в автономном режиме

Для программирования контроллера в автономном режиме, предназначены кнопки MODE (РЕЖИМ) и SELECT (ВЫБОР). Индикация режимов программирования осуществляется посредством одноименных светодиодов MODE и SELECT.

Светодиод MODE отображает режим программирования, в который переходит контроллер, а светодиод SELECT – подтверждение перехода в данный



режим и выполнение операции программирования. Вход в режим программирования контроллера осуществляется кратковременным нажатием кнопки MODE. Подтверждение перехода в режим программирования индицируется кратковременной вспышкой светодиода SELECT. Переход к требуемому режиму программирования осуществляется последующими кратковременными нажатиями кнопки MODE. Каждое нажатие кнопки MODE индицируются соответствующим свечением светодиода SELECT (см. таблицу ниже).

#### 5.1.1 Программирование режимов работы контроллера

Индикация светодиода MODE	Описание режима	Программирование	Примечание			
Погашен	Исходное состояние					
Переход в кнопки <b>МОДЕ</b> . Посл работы контроллер контроллере режим	Переход в режим программирования осуществляется нажатием на контроллере кнопки MODE. После первого нажатия выполняется переход к программированию режима работы контроллера. Светодиод MODE в данном случае индицирует установленный в контроллере режим работы. Основные режимы работы контроллера приведены ниже:					
Мигающий красно- зеленый	Установлен режим "Две независимые двери"					
Мигающий зелено- оранжевый	Установлен режим "Одна дверь в двух направлениях"	Изменение режимов работы контроллера осуществляется нажатием кнопки SELECT и подтверждается соответствующей индикацией светодиода	В данном режиме контроллер находится одну минуту.			
Быстро мигающий зелено- оранжевый	Установлен режим "ТУРНИКЕТ"	MODE.				



#### 5.1.2 Программирование настроек первого канала

Второе нажатие кнопки **MODE** осуществляет перевод контроллера в режим программирования настроек первого канала. К первому каналу контроллера подключаются считыватель №1 и замок №1. Данный режим программирования индицируется красным свечением светодиода **MODE**. В данном режиме возможно выполнение следующих команд:

Индикация светодиода MODE	Описание режима	Программирование	Примечание
		КОМАНДА: "Запись пользовательских ключей в память контроллера". Для записи ключей по очереди поднести их к считывателю №1.	Запись ключа в память контроллера индицируется двумя кратковременными вспышками светодиода SELECT, при этом для каждого ключа в контроллере устанавливается "круглосуточный" доступ. Для изменения данного параметра необходимо воспользоваться программой StorkManager. Переход в другой режим программирования осуществляется нажатием кнопки MODE. Выход из режима программирования осуществляется нажатием и удержанием кнопки MODE более 5 секунд или автоматически по истечении одной минуты.
Светодиод постоянно горит красным цветом		КОМАНДА: "Удаление из памяти контроллера всех пользовательских ключей". Для удаления всех ключей, закрепленных за первым каналом контроллера, одновременно нажмите и удерживайте кнопки MODE и SELECT.	Процесс удаления индицируется миганием светодиода <b>SELECT</b> каждые 0,5 секунды. Завершение операции удаления индицируется постоянным свечением светодиода <b>SELECT</b> . Переход в другой режим программирования осуществляется нажатием кнопки <b>MODE</b> . Выход из режима программирования осуществляется нажатием и удержанием кнопки <b>MODE</b> более 5 секунд или автоматически по истечении одной минуты.
	Режим программирования настроек первого канала	КОМАНДА: "Программирование времени открывания замка". Для установки времени открывания замка №1 нажмите и удерживайте кнопку SELECT на заданное время. Время открывания замка может быть, рассчитано по количеству вспышек светодиода SELECT. Промежуток между вспышками составляет 0,5 секунды. Так, например, при 11-ти вспышках светодиода будет установлено время равное 5 секундам (1 вспышка - переход в режим программирования + 10 вспышек x 0,5 сек.)	В контроллере можно запрограммировать время открывания замка от 1 до 255 секунд с дискретностью 1 секунда. Переход в другой режим программирования осуществляется нажатием кнопки <b>MODE</b> . Выход из режима программирования осуществляется нажатием и удержанием кнопки <b>MODE</b> более 5 секунд или автоматически по истечении одной минуты.



#### 5.1.3 Программирование настроек второго канала

ДЗ Третье нажатие кнопки **MODE** осуществляет перевод контроллера в режим программирования настроек второго канала. Ко второму каналу контроллера подключаются считыватель №2 и замок №2. Данный режим программирования индицируется миганием красного светодиода **MODE**. В данном режиме возможно выполнение следующих команд:

		КОМАНДА: "Запись пользовательских ключей в память контроллера". Для записи ключей по очереди поднести их к считывателю №2.	Запись ключа в память контроллера индицируется кратковременной вспышкой светодиода SELECT, при этом для каждого ключа в контроллере устанавливается "круглосуточный" доступ. Для изменения данного параметра необходимо воспользоваться программой StorkManager. Переход в другой режим программирования осуществляется нажатием кнопки MODE. Выход из режима программирования осуществляется нажатием и удержанием кнопки MODE более 5 секунд или автоматически по истечении одной минуты.
Мигающий красный		КОМАНДА: "Удаление из памяти контроллера всех пользовательских ключей". Для удаления всех ключей, закрепленных за вторым каналом контроллера, одновременно нажмите и удерживайте кнопки MODE и SELECT.	Процесс удаления индицируется миганием светодиода <b>SELECT</b> каждые 0,5 секунды. Завершение операции удаления индицируется постоянным свечением светодиода <b>SELECT</b> . Переход в другой режим программирования осуществляется нажатием кнопки <b>MODE</b> . Выход из режима программирования осуществляется нажатием и удержанием кнопки <b>MODE</b> более 5 секунд или автоматически по истечении одной минуты.
	Режим программирования настроек второго канал	КОМАНДА: "Программирование времени открывания замка". Для установки времени открывания замка №2 нажмите и удерживайте кнопку SELECT на заданное время. Время открывания замка может быть, рассчитано по количеству вспышек светодиода SELECT. Промежуток между вспышками составляет 0,5 секунды. Так, например, при 11-ти вспышках светодиода будет установлено время равное 5 секундам (1 вспышка - переход в режим программирования + 10 вспышек x 0,5 сек.)	В контроллере можно запрограммировать время открывания замка от 1 до 255 секунд с дискретностью 1 секунда. Переход в другой режим программирования осуществляется нажатием кнопки <b>MODE</b> . Выход из режима программирования осуществляется нажатием и удержанием кнопки <b>MODE</b> более 5 секунд или автоматически по истечении одной минуты.



#### 5.1.4 Установка протокола Touch Memory или Wiegand

Четвертое нажатие кнопки **MODE** выполняет перевод контроллера в режим установки протокола для считывателя, подключенного к первому каналу. Данный режим индицируется постоянным свечением оранжевого светодиода **MODE**. Если установлен протокол **Touch Memory**, светодиод **SELECT погашен**. Если установлен протокол **Wiegand**, светодиод **SELECT горит**.

Светодиод постоянно горит	Выбор протокола для СЧИТЫВАТЕЛЯ №1	Для установки протокола нажмите кнопку <b>SELECT</b> .	Если при нажатии кнопки, светодиод SELECT не горит, для считывателя №1 активирован протокол <b>Touch Memory</b> .
оранжевым цветом			Если при нажатии кнопки, светодиод SELECT загорелся, для считывателя №1 активирован протокол <b>Wiegand</b> .
			выход из режима программирования осуществляется нажатием и удержанием кнопки <b>MODE</b> более 5 секунд или автоматически по истечении одной минуты.



Пятое нажатие кнопки **MODE** выполняет перевод контроллера в режим установки протокола для считывателя подключенного ко второму каналу. Данный режим индицируется постоянным свечением оранжевого светодиода **MODE**. Если установлен протокол **Touch Memory**, светодиод **SELECT погашен**. Если установлен протокол **Wiegand**, светодиод **SELECT горит**.

Мигающий оранжевый	ола для 7 №2		Если при нажатии кнопки, светодиод SELECT не горит, для считывателя №2 активирован протокол <b>Touch Memory</b> . Если при нажатии кнопки, светодиод SELECT
	оток	для установки протокола нажмите кнопку <b>SELECT</b> .	загорелся, для считывателя №2 активирован протокол <b>Wiegand</b> .
-	Зыбор про СЧИТЫВАТ		Выход из режима программирования осуществляется нажатием и удержанием кнопки <b>MODE</b> более 5 секунд или автоматически по истечении одной минуты.



### 5.1.5 Программирование охранных жетонов

Детов на Шестое на	ажатие кнопки I	МОDE выполняет перевод	контролл	тера в режим программирования охранных жетонов
для первого кана	ла ( <b>считывате</b>	е <b>ль №1)</b> . Данный режим и	індициру	ется постоянным свечением зеленого светодиода
МОДЕ. В данном	режиме возмож	кно выполнение следующих	к команд:	:
	ਬਾਸ਼ ਬਾ	КОМАНДА: "Программирование идентификаторов постановки/снятия	с	

Светодиод постоянно горит зеленым	чых жетонов для )	КОМАНДА: "Программирование идентификаторов постановки/снятия с охраны". Для программирования охранных жетонов по очереди поднести идентификаторы к считывателю №1.	Запись идентификатора в контроллер сигнализируется кратковременной вспышкой светодиода SELECT. Переход в другой режим программирования осуществляется нажатием кнопки MODE. Выход из режима программирования осуществляется нажатием и удержанием кнопки MODE более 5 секунд или автоматически по истечении одной минуты.
цветом	Программирование охран первого канала (Охрана №	КОМАНДА: "Удаление из памяти контроллера всех идентификаторов постановки/снятия с охраны". Для удаления всех охранных жетонов, закрепленных за первым каналом контроллера, одновременно нажмите и удерживайте кнопки MODE и SELECT.	Процесс удаления индицируется миганием светодиода <b>SELECT</b> каждые 0,5 секунды. Завершение операции удаления индицируется постоянным свечением светодиода <b>SELECT</b> . Переход в другой режим программирования осуществляется нажатием кнопки <b>MODE</b> . Выход из режима программирования осуществляется нажатием и удержанием кнопки <b>MODE</b> более 5 секунд или автоматически по истечении одной минуты.



Седьмое нажатие кнопки МОDE выполняет перевод контроллера в режим программирования охранных жетонов для второго канала (считыватель №2). Данный режим индицируется миганием зеленого светодиода MODE. В данном режиме возможно выполнение следующих команд:

Мигающий зеленый	ных жетонов для	КОМАНДА: "Программирование идентификаторов постановки/снятия с охраны". Для программирования охранных жетонов по очереди поднести идентификаторы к считывателю №2.	Запись идентификатора в контроллер сигнализируется кратковременной вспышкой светодиода SELECT. Выход из данного режима осуществляется нажатием и удержанием кнопки MODE более 5 секунд или автоматически по истечении одной минуты.
	Трограммирование охранн зторого канала (Охрана №22)	КОМАНДА: "Удаление из памяти контроллера всех идентификаторов постановки/снятия с охраны". Для удаления всех охранных жетонов, закрепленных за вторым каналом контроллера, одновременно нажмите и удерживайте кнопки MODE и SELECT.	Процесс удаления индицируется миганием светодиода <b>SELECT</b> каждые 0,5 секунды. Завершение операции удаления индицируется постоянным свечением светодиода <b>SELECT</b> . Переход в другой режим программирования осуществляется нажатием кнопки <b>MODE</b> . Выход из режима программирования осуществляется нажатием и удержанием кнопки <b>MODE</b> более 5 секунд или автоматически по истечении одной минуты.

#### 5.1.6 Общий сброс настроек контроллера кнопками MODE и RESET.

Для сброса настроек необходимо нажать кнопку MODE на контроллере. Затем нажать и отпустить кнопку RESET, удерживая кнопку MODE. После того как светодиод Z4 начнет мигать, необходимо отпустить кнопку MODE. При этом BCE настройки контроллера сбросятся на заводские, всё шлейфы и зоны снимутся с



охраны, а двери переведутся в обычный режим работы.



# 6.СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

L Контроллер NC-8(IP) совместим с программным обеспечением StorkAccess 5. С младшими версиями ПО контроллер не работает!!!

# 7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция контроллера удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;

Контроллер не имеет цепей, находящихся под опасным напряжением;

Конструкция контроллера обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91;

Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания контроллера;

Монтаж и техническое обслуживание контроллера должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

# 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование упакованного устройства производиться любым крытым видом транспортного средства. Транспортная тара при транспортировке должна быть защищена от прямого попадания осадков.

Значение климатических и механических воздействий при транспортировке должны соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84.



Хранение устройства в упаковке для транспортирования на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

# 9.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контроллер доступа NC-8 заводской номер: \_\_\_\_\_\_, изготовлен, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «СторК». Дата выпуска: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_20\_\_\_г

Дата продажи: "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_20 г.

# 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Данные правила предусматриваются ГОСТ 12997-84 и ТУ 4317-005-12215496-98.

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет неисправности устройства, возникшие по вине изготовителя. При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время нахождения устройства в гарантийном ремонте.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- Нарушение настоящей инструкции;
- Наличие видимых и скрытых механических повреждений;
- Наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;
- Наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему устройства;
- Ремонт производится в сервисном центре компании.